

## WD 3-18 BATTERY SET

Bateriový vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 V-17/20 s 18V baterií nabízí maximální flexibilitu. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.



Made in Europe



TECHNOLOGIE  
REALNÉHO ČASU



### Číslo produktu

1.628-551.0

- Kompaktní provedení a uložení příslušenství, včetně uložení hadice na hlavě přístroje
- Jednodílný kartušový filtr a fleecový filtrační sáček
- Praktická funkce fukaru

### Technické údaje

|                                       |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| EAN kód                               |     | 4054278943589  |
| Zařízení na baterii                   |     | 1  |
| Platforma baterie                     |     | 18 V Platforma baterie   |
| Spotřeba energie                      | W   | 225  |
| Objem nádrže                          | l   | 17   |
| Materiál nádrže                       |     | Plast  |
| Barva                                 |     | Hlava zařízení / žlutý / Nárazník zařízení / žlutý / Nádrž / žlutý |
| Typ baterie                           |     | Lithium-iontová baterie  |
| Napětí                                | V   | 18   |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | min | cca 20 (5,0 Ah)  |
| Doba nabíjení standardní nabíječkou   | min | 585  |
| Nabíjecí proud                        | A   | 0,5  |
| Délka kabelu nabíječky baterií        | m   | 2  |
| Hmotnost bez příslušenství            | kg  | 3,8  |
| Hmotnost včetně obalu                 | kg  | 7,3  |
| Rozměry (D × Š × V)                   | mm  | 349 × 328 × 493  |

### Vybavení

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Baterie   |               | 18 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)             |
| Nabíječka baterií   |               | 18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks) |
| Sací hadice   | m             | 2 / s ohnutou rukojetí / Plast                 |
| Odnímatelná rukojeť   |               | ■  |
| Sací trubky   | Kusy × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Plast                           |
| Hubice pro vysávání mokřých/suchých nečistot                                      |               | klipy  |
| Filtrační patrona   |               | jeden kus                                      |
| Štěrbínová hubice   |               | ■  |
| Vliesový filtrační sáček  | Kusy          | 1  |
| Funkce fukaru   |               | ■  |
| Parkovací poloha  |               | ■  |
| Sklopná rukojeť   |               | ■  |
| Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušování práce |               | ■  |
| Uložení sací hadice na hlavě zařízení   |               | ■  |
| Uložení pro další příslušenství na hlavě zařízení                                 |               | ■  |
| Oložení příslušenství   |               | ■  |
| Ochrana proti nárazu  |               | ■  |
| Vodící kolečka  | Kusy          | 4  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



## Výměnná baterie 18 V Battery Power

- Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.



## Jednodílný kartušový filtr

- Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
- Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.



## Praktická úschova příslušenství

- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Kompaktní úložiště zařízení.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 BATTERY SET 1.628-551.0



|   |    | Číslo produktu |  |                                     |
|---|----|----------------|--|-------------------------------------|
| <b>BATERIE</b>  |    |                |  |                                     |
| Baterie 18V / 5,0 Ah  | 1  | 2.445-035.0    | 18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Baterie 18V / 2,5Ah   | 2  | 2.445-034.0    | 18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>NABÍJEČKY</b>  |    |                |  |                                     |
| Rychlonabíječka 18 V  | 3  | 2.445-032.0    | Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA</b>                       |    |                |  |                                     |
| Starter kit Battery Power 18/25                             | 4  | 2.445-062.0    | Starter Kit Battery Power 18/25 vč. výměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.                          | <input type="checkbox"/>            |
| Starter kit Battery Power 18/50                             | 5  | 2.445-063.0    | Vč. výměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VYSAVAČE</b>   |    |                |  |                                     |
| <b>Filtry</b>   |    |                |  |                                     |
| Patronový filtr WD/SE                                       | 6  | 2.863-303.0    | Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti dodatečné výměny filtru. Je vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 a sprejové extrakční čističe SE 4001 a SE 4002.                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliesové sáčky WD 2/3 4ks                                   | 7  | 2.863-314.0    | Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení byly vyvinuty speciálně pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1-KWD 3 a také pro sprejové extrakční čističe SE 4001/SE 4002. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sady příslušenství</b>                                   |    |                |  |                                     |
| Kartáče   | 8  | 2.863-221.0    | Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.  | <input type="checkbox"/>            |
| Hubice na koberce a čalounění                               | 9  | 2.863-002.0    | Pohodlné čištění všech domácích textilií. Multifunkční sada dvou hubic pro vysavače řady Home & Garden je vhodná na koberce, pohovky, autosedačky i čalounění.   | <input type="checkbox"/>            |
| Sací sada pro elektronářadí                                 | 10 | 2.863-112.0    | 1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.                          | <input type="checkbox"/>            |
| Sada na čištění automobilů                                  | 11 | 2.863-304.0    | Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hubice</b>   |    |                |  |                                     |
| Přepínatelná hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot | 12 | 2.863-000.0    | Pohodlné čištění všech domácích povrchů. Přepínatelná hlavice se snadno přizpůsobí čistěnému povrchu i různým druhům nečistot. Kompatibilní se všemi vysavači řady Home & Garden.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Extra dlouhá spárová hubice                                 | 13 | 2.863-306.0    | Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistíte spáry, skulinu i meziprostory skutečně precizně.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Speciální použití</b>                                    |    |                |  |                                     |
| Lapač prachu při vrtání                                     | 14 | 2.863-234.0    | Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropích. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru.                                   | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 BATTERY SET 1.628-551.0



15



16



17

|                                 |    | Číslo produktu |  |                          |
|---------------------------------|----|----------------|--|--------------------------|
| <b>VYSAVAČE</b>                 |    |                |  |                          |
| <b>Speciální použití</b>        |    |                |  |                          |
| Hadice prodloužení balené 3,5m  | 15 | 2.863-305.0    | 3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.                 | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací sací trubka, NW 35 | 16 | 2.863-308.0    | K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATERIE</b>                  |    |                |  |                          |
| Battery Power+ 18/30            | 17 | 2.445-042.0    | S technologií Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi výkonná lithium-iontová baterie Power+ 18 V. Dlouhá doba provozu díky kapacitě 3,0 Ah. S kontrolou napětí a krytím IPX5. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství     Čisticí prostředky