

## WD 3-18 S BATTERY SET

Vysavač na mokré a suché vysávání WD 3-18 S V-17/20 s 18V baterií pro maximální svobodu pohybu. Baterie a nabíječka jsou součástí balení.



Made in Europe



TECHNOLOGIE REALNÉHO ČASU



### Číslo produktu

1.628-576.0

- Kompaktní provedení a uložení příslušenství, včetně uložení hadice na hlavě přístroje
- Jednodílný kartušový filtr a fleecový filtrační sáček
- Praktická funkce fukaru

### Technické údaje

EAN kód		4054278943602
Zařízení na baterii		1
Platforma baterie		18 V Platforma baterie
Spotřeba energie	W	225
Objem nádrže	l	17
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Barva		Hlava zařízení / žlutý / Nárazník zařízení / žlutý / Nádrž / Ušlechtilá ocel
Typ baterie		Lithium-iontová baterie
Napětí	V	18
Provozní doba na jedno nabití baterie	min	cca 20 (5,0 Ah)
Doba nabíjení standardní nabíječkou	min	585
Nabíjecí proud	A	0,5
Délka kabelu nabíječky baterií	m	2
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,1
Hmotnost včetně obalu	kg	7,7
Rozměry (D × Š × V)	mm	353 × 328 × 488

### Vybavení

Baterie		18 V / 5.0 Ah Battery Power (1 ks)
Nabíječka baterií		18 V Battery Power standardní nabíječka (1 ks)
Sací hadice	m	2 / s ohnutou rukojetí / Plast
Odnímatelná rukojeť		■
Sací trubky	Kusy × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plast
Hubice pro vysávání mokrých/suchých nečistot		klipy
Filtrační patrona		jeden kus
Štěrbínová hubice		■
Vliesový filtrační sáček	Kusy	1
Funkce fukaru		■
Parkovací poloha		■
Sklopná rukojeť		■
Parkovací poloha na rukojeti vysavače - pro rychlé uchycení bez přerušování práce		■
Uložení sací hadice na hlavě zařízení		■
Uložení pro další příslušenství na hlavě zařízení		■
Oložení příslušenství		■
Ochrana proti nárazu		■
Vodící kolečka	Kusy	4

■ Obsaženo v objemu dodávky.



### Výměnná baterie 18 V Battery Power

- Umožňuje práci nezávislou na elektrické síti a vytváří tak maximální svobodu pohybu.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Kompatibilní se všemi zařízeními na 18 V platformě Kärcher Battery Power.



### Jednodílný kartušový filtr

- Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.
- Jednoduchá montáž a demontáž filtru otáčením bez dodatečného zajišťovacího dílu.



### Praktická úschova příslušenství

- Prostorově úsporné, bezpečné a snadno dostupné úložiště příslušenství.
- Kompaktní úložiště zařízení.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0



		Číslo produktu		
<b>BATERIE</b>				
Baterie 18V / 5,0 Ah	1	2.445-035.0	18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	■
Baterie 18V / 2,5Ah	2	2.445-034.0	18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displejem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	□
<b>NABÍJEČKY</b>				
Rychlonabíječka 18 V	3	2.445-032.0	Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	□
<b>STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA</b>				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 vč. výměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Vč. výměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	□
<b>VYSAVAČE</b>				
<b>Filtry</b>				
Patronový filtr WD/SE	6	2.863-303.0	Patronový filtr umožňuje vysávání bez nutnosti dodatečné výměny filtru. Je vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 a sprejové extrakční čističe SE 4001 a SE 4002.	■
Vliesové sáčky WD 2/3 4ks	7	2.863-314.0	Vliesové filtrační sáčky extrémně odolné proti roztržení byly vyvinuty speciálně pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery a KWD 1-KWD 3 a také pro sprejové extrakční čističe SE 4001/SE 4002.	□
<b>Sady příslušenství</b>				
Kartáče	8	2.863-221.0	Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.	□
Hubice na koberce a čalounění	9	2.863-002.0	Pohodlné čištění všech domácích textilií. Multifunkční sada dvou hubic pro vysavače řady Home & Garden je vhodná na koberce, pohovky, autosedačky i čalounění.	□
Sací sada pro elektronářadí	10	2.863-112.0	1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.	□
Sada na čištění automobilů	11	2.863-304.0	Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění, koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.	□
<b>Hubice</b>				
Přepínatelná hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot	12	2.863-000.0	Pohodlné čištění všech domácích povrchů. Přepínatelná hlavice se snadno přizpůsobí čistěnému povrchu i různým druhům nečistot. Kompatibilní se všemi vysavači řady Home & Garden.	□
Extra dlouhá spárová hubice	13	2.863-306.0	Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistíte spáry, skulinu i meziprostory skutečně precizně.	□
Autohubice WD / SE	14	2.863-316.0	S automobilovou hubicí můžete pohodlně a důkladně vyčistit textilní povrchy v autě i v okolí domu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0



		Číslo produktu		
<b>VYSAVAČE</b>				
<b>Speciální použití</b>				
Lapač prachu při vrtání	15	2.863-234.0	Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6 umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných stěnách a stropěch. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru.	<input type="checkbox"/>
Hadice prodloužení balené 3,5m	16	2.863-305.0	3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací sací trubka, NW 35	17	2.863-308.0	K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERIE</b>				
Battery Power+ 18/30	18	2.445-042.0	S technologií Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi výkonná lithium-iontová baterie Power+ 18 V. Dlouhá doba provozu díky kapacitě 3,0 Ah. S kontrolou napětí a krytím IPX5.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství     Čisticí prostředky